



## TABLA / BOTAS /

### BOTA ARIAT HOMBRE PALISADE FIELD /07208

PANTORRILLA ANCHO/ ALTO	TALLAS					
	41-41,5	42-42,5	43-44	44,5 -45	46	47
SXS-EXTRA CORTA SLIM		35 / 44	36/46	37/47		
RXS-EXTRA CORTA REGULAR	36 / 44	37 / 44	38/46	39/47		
FXS-EXTRA CORTA FULL		37 / 44	41/46	42/47		
SS-CORTA SLIM		35 / 48	36/49	37/50	38/51	39/51
RS-CORTA REGULAR	36 / 47	37 / 48	38/49	39/50	41/51	42/51
FS-CORTA FULL		40 / 48	41/49	42/50	43/51	44/51
SM-MEDIA SLIM		35 / 51	36/52	37/53	38/55	39/55
RM-MEDIA REGULAR	36 / 50	37 / 51	38/52	39/53	41/55	42/55
FM-MEDIA FULL		40 / 51	41/52	42/53	43/55	44/55
ST-ALTA SLIM		35 / 54	36/55	37/ 57	38/57	
RT-ALTA REGULAR		37 / 54	38/55	39/57	41/57	

### GUÍA DE MEDICIÓN DE BOTAS ALTAS ARIAT

Siéntate en una silla recta con las rodillas dobladas a 90° respecto al suelo.

Usa los pantalones de montar y los calcetines que normalmente llevarías con tus botas altas.

Si es posible, pide a alguien que mida tus pantorrillas:

- A. Mide el pie para determinar la talla del calzado.
- B. Para el ancho de la pantorrilla: mide la parte más ancha.
- C. Para la altura de la pantorrilla: mide desde el suelo hasta la curva por detrás de la rodilla. Añade aproximadamente 1,5–2 cm para que la bota ceda con el uso.

Las tablas de medidas ya incluyen un margen aproximado, así que asegúrate de sumar este extra a tu medida de pierna.

